Sky-Watcher®

TELESCOPIO REFRACTOR 80 ED AUTOTRACKING

Manual de Instrucciones de montaje

Despliegue el trípode y fije la montura a este.

Instale el tubo óptico ED80 en la montura AutoTraking mediante la cola de milano.

Instale el buscador tal y como aparece en la imagen.

Coloque el diagonal de 2” en el portaocular.

Instale el ocular en el diagonal de 2”.

Conecte el controlador de mano a la montura.

Conecte el portapilas a la montura mediante el cable que aparece en la imagen.

El manual de instrucciones de la montura puede consultarlo en el CD de instrucciones que sea adjunta con el telescopio.
Ir al archivo Monturas Auto-Tracking de la lista de productos.